

INSTRUKCJA BHP

OBŚLUGI KUCHENKI MIKROFALOWEJ

UWAGI OGÓLNE

- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do rozmrażania, gotowania, podgrzewania np. żeli elektroforezy itp.
- Do samodzielnej obsługi kuchenki mikrofalowej może przystąpić pracownik zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, posiadający przeszkolenie stanowiskowe bhp, posiadający orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia bez zastrzeżeń do pracy na stanowisku. (Dokumentacja techniczna oraz instrukcja użytkowania mikrofalówki powinna być dostępna w jednostce organizacyjnej).

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZY KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

1. Sprawdzić:

- stan przewodu i wtyczki do gniazda zasilającego, w razie ich uszkodzenia należy je bezwzględnie wymienić w punkcie serwisowym,
- czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z zasilaniem z sieci elektrycznej, Czy gniazdo zasilania ma uziemienie,
- czy kuchenka ustawiona jest na płaskiej i stabilnej powierzchni z dala od innych źródeł ciepła
- czy drzwiczki zamykają się dokładnie, czy uszczelka znajdująca się na nich nie jest uszkodzona,
- czy nie są zakryte otwory wentylacyjne,
- czy szklany talerz obrotowy znajduje się w środku.

2. Umieścić produkt w odpowiednim naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych, otworzyć drzwiczki kuchenki, postawić naczynie na talerzu obrotowym

3. Uwaga: nie należy podgrzewać produktów w szczelnie zamkniętych pojemnikach- wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby eksplodować,

- nie należy gotować lub podgrzewać całych jaj- mogą eksplodować,
- nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju,
- produkty szczelnie przykryte skórką lub błonką należy przed gotowaniem nakłuć, by zapobiec ich pęknięciu.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU:

1. Podczas obsługi kuchenki mikrofalowej:

- sprawdzić czy włożone naczynia nie stykają się ze ściankami kuchenki,
- zamknąć drzwiczki, sprawdzić czy są one dobrze zamknięte.
- ustawić odpowiednia funkcję, która ma wykonać urządzenie,
- ustawić czas pracy kuchenki- kuchenka automatycznie wyłączy się po wykonaniu ustawionych czynności.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- wnętrze urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą gąbki i detergentu w płynie, po uprzednim odłączeniu kuchenki z gniazda zasilającego,
- podstawkę pod talerz obrotowy, szklany talerz obrotowy i ruszt druciany myje się w sposób tradycyjny lub w zmywarce.

ZABRONIONE JEST:

- uruchamianie uszkodzonej kuchenki,
- włączanie urządzenia do sieci bez uziemienia,
- uruchamianie kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, czy też uszkodzonej uszczelce drzwiczek,
- pozostawienie pracującej kuchenki po wyjęciu przygotowanej potrawy,
- włączaniu pustej kuchenki- może ulec zniszczeniu,
- włączaniu pustej kuchenki bez szklanego talerza wewnątrz,
- stawianie urządzenia tak, by kabel zasilający lub wtyczka znalazły się w wodzie, zbyt blisko od gorących powierzchni,

PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

- wyłączyć urządzenie z sieci,
- oczyścić według wskazówek podanych wyżej.
- upewnić się, czy pozostawione urządzenie nie stwarza żadnych zagrożeń dla otoczenia

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały problem takie jak np. usterka urządzenia, należy zgłaszać natychmiast swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy z kuchenką mikrofalową zabezpieczyć przed innymi osobami.
2. Wszelkie naprawy wykonywane są przez przeszkolonego serwisanta
3. W razie zapłonu - nie otwieraj drzwiczek kuchenki tylko WYŁĄCZ URZĄDZENIE - jeśli jest taka możliwość - wyjmij wtyczkę z gniazdka.

OPRACOWAŁ